

	Volte pro telefon	tónový	pulzní
Volání			
na vnější linku		0...	0...
na vnitřní linku		11-69	11-69
oddělení		10, 20 - 60	10, 20 - 60
operátora / spojovatelky		9	9
čísla z paměti ústředny - č. 00 - 99		80nn	80nn
čísla z paměti ústředny - č. 100 - 199		80#nn	●
vnější hovor přes svazek 1-8		81-88...	81-88...
hlasové pošty (voice-mail)		89	89
upozornění volané vnitřní linky do hovoru		#3	73
rezervace volané vnitřní nebo vnější linky		#4	74
soukromý hovor s identifikací		#72 nebo *	772
Přesměrování			
všech hovorů na linku nn		#11nn	711nn
při Vašem obsazení na linku nn		#12nn	712nn
při Vaší nepřítomnosti na linku nn		#13nn	713nn
při obsazení nebo nepřítomnosti na linku nn		#14nn	714nn
„Následuj mě“ z linky nn		#15nn	715nn
zrušení všech Vašich přesměrování		#10	710
Převzetí hovoru			
z libovolné linky ve vašem oddělení		# *	723
z konkrétní linky nn		#24nn	724nn
vyzvednutí hovoru z parkoviště n		#3n	73n
Blukování			
příchozích vnitřních hovorů - zapnutí		#51	751
příchozích vnitřních hovorů - vypnutí		#50	750
nerušit tento hovor		F #8	78
zadání osobního hesla		#79	779
uzamčení telefonu		#75	775
odemčení telefonu		#74	774
Přepojení			
na linku nn nebo oddělení		F 10-69	10-69
na fax		F #9	79
na modem dálkového dohledu		F ##	77
návrat k přepojovanému hovoru		F *	9
přibrání do konference		F #0	70
zaparkování hovoru na parkoviště n		F #3n	73n
vystřídání dvou hovorů		F #5	75
Budík			
pro každý den - nastavení / vypnutí		#57... / #573	757... / 7573
pouze jednou - nastavení / vypnutí		#58... / #583	758... / 7583
ATEUS® - VRÁTNÍK			
volání na ATEUS® - VRÁTNÍK č.1/č.2		#21/#22	721/722
otevírání dveří		F #21 nebo 00	721

Poznámky: F Znamená stisk tlačítka „FLASH“ nebo „R“

- Tato služba není pro pulzní telefon dostupná.

Některé služby mohou být provozovatelem omezeny.